

CELLSTAR®

# ご存知ですか？



# microSDには 寿命があります

ドラレコに必須の microSD。

これは**消耗品**なので寿命（グレード・使用環境により左右されます）があります。

本来 microSD は時々保存して使用することを前提に作られています。これをドラレコで使用すると、常時書き込み→消去を常に繰り返すため、SD そのものに多大な負担がかかります。

**書き込み回数には限度がある**のです。

**書き込み回数の上限 目安** ※回数は目安であり保証するものではありません

**MLCタイプ約2000回、TLCタイプは約500回**とされています。

MLC (multi-level cell) 高価だが速度が速く画質も良い（～フルHD）耐熱-25℃～85℃  
TLC (triple-level cell) 安価ではあるが速度は遅く画質も落ちる（～80万画素）耐熱0℃～40℃  
現状ではMLCとTLCの表記がありませんが、ドラレコの大事な記録映像のため、高価でも高画質を謳っている商品を選ぶことが大切です。

ドラレコのエラー**対策**として一番カンタンな**方法**が**定期的なフォーマット**です。

1 週間に一度必ずフォーマットをお願いします。

ドラレコのエラーは、フォーマットをしていない場合に多く発生しています。

**ご注意ください！**

フォーマットをすると録画したデータや専用ビューアソフトはすべて消去されます。必要に応じて、データのバックアップをおこなってください。  
フォーマットは必ず本体にておこない、本体以外でのフォーマットは絶対におこなわないでください。